

Hinweise zu den Abspannkordeln für Zielkamerastative und Display

Die Vorgehensweise ähnelt dem Umgang mit den Abspannkordeln für Zelte

Aufbau

- **Abspannkordel am Stativ befestigen**
 - den einfachen Knoten, mit dem verhindert wird, dass sich die Kordeln „verheddern“ lösen, das Kordelende mit der Öse etwas abwickeln und das restliche Kordelbündel wieder mit einem einfachen Knoten sichern.
 - eine Schlaufe durch die an einem Ende vorhandene Kordelöse ziehen
 - Schlaufe über die Halterung für das Kugellager ziehen
 - Schlaufe zuziehen (damit das Band am Stativ nicht hinunterrutschen kann)
- **Abspannkordeln an den Haken am Display befestigen**
 - den einfachen Knoten, mit dem verhindert wird, dass sich die Kordeln „verheddern“ lösen, das Kordelende ohne Metallstreifen etwas abwickeln und das restliche Kordelbündel wieder mit einem einfachen Knoten sichern.
 - wie in den Abbildungen gezeigt, eine Schlaufe an dem Kordelende knüpfen, die sich bei Zug an der Kordel zuzieht.
 - Schlaufe über den Haken am Display legen und zuziehen.
- **Abspannkordel vollkommen abwickeln**
 - den einfachen Knoten um das Kordelbündel lösen
 - dabei
 - Knoten im Band vermeiden
 - darauf achten, dass die Kordel nirgendwo in sich zu stark verdreht ist (sonst Verlust der Zugfestigkeit !)
- **Abspannkordel spannen**
 - Halterung für Absperrkordel vorbereiten (z.B. Hering in Boden)
 - am Metallstreifen wie abgebildet durch das Ziehen der Kordel eine Schlaufe bilden
 - bei Befestigung an einem Haken (oder ähnlichem)
 - Schlaufe um den Haken legen
 - bei Befestigung an einem Rohr / Mast oder ähnlichem)
 - wie in den Abbildungen dargestellt die Abspannkordel mit einer der kurzen Schnüre am Rohr / Mast/... sicher befestigen
 - durch Verschieben des Metallstreifens die Kordel spannen
 - (falls Kordel viel zu lang ist muss die Kordel vorher durch Schlaufen verkürzt werden (siehe Punkt: bei Bedarf Abspannkordel durch eine Schlaufe verkürzen
- **bei Bedarf Abspannkordel durch eine Schlaufe verkürzen**
 - in die Kordel zwischen der Befestigung am Stativ und dem Metallstreifen wie abgebildet eine Schlaufe knoten

Abbau

- Kordeln von der Halterung und dem Stativ/Display lösen
- Metallstreifen an das Ende der Kordel verschieben
- Kordeln einzeln „zusammenfalten“ und jeweils mit einem einfachen Knoten das Kordelbündel gegen Verheddern „sichern“
- Kordeln in die entsprechend gekennzeichneten Plastiktüten stecken
 - und die Kordeln der Zielkamera zusammen mit der kleinen Metallhülse in den Karton „Abspannung-Zielkamera“ und diesen in den Koffer „Zubehör“ legen
 - und die Kordeln des Displays in den Karton „Abspannung Display“ packen und diesen in den Koffer „Zubehör“ legen