

kleines Stativ des KLV für die Zielkamera




Libelle

Sicherungsring für die Kurbel

Kurbelgriff

Befestigungsschraube für Kugelkopf

Sicherungsschraube für Verlängerung des „senkrechten“ Stativrohres



Querstange zum Einstellen und Sichern des Winkels zwischen dem „senkrechten“ Stativrohr und dem Rohr des Stativfußes

Querstange von unten, etwas ausgezogen



Querstange von unten, maximal ausgezogen



Sicherungskugel

Sicherungsschraube

Klapphebel am Rohr des Stativfußes

unterer Hebel: geschlossen

=> Länge des unteren Stativfußrohres ist fixiert

oberer Hebel: geöffnet

=> Länge des oberen Stativfußrohres kann verändert werden

